EOS-10 Mark II N DIGITAL

ポケットガイド

EOS-1D Mark II N 使用説明書をお読みください。

すぐ撮影するには



バッテリーを入れる

ションズを取り付ける

みのバッテリーを入れます。

レンズのフォーカスモ

メモリーカードを入れ

↓ CFカードは左側、SDカート

電源スイッチを〈ON〉



ピントを合わせる



さらにシャッターボタンを押



撮影可能枚数の日安

3130/22/3-22					
	常温(+20℃)	低温(0℃)			
可能枚数	約1200枚	約800枚			

デジタル機能設定

再生系

撮影系

メニュー項目-



セットアップ系1

- セットアップ系2

カスタム/ パーソナル

🄰 メニュー項目を選ぶ

●〈SELECT〉ボタンを押しなが <○>を回してメニュー項目を 選び、ボタンを離します。



メニュー内容を選ぶ

╹●⟨SELECT⟩ポタンを押しながら ′○〉を回してメニュー内容を辿 、ボタンを離すと選んだ内容 が設定されます。

※ 終了する

● 〈MENU〉ポタンを押して終う します。

メニュー機能一覧

されます。もう一度押すと消え

メニューが表示された状態でと の手順に進みます。

メニューを表示する

タブ(🗖 🕒 11112 📮)を選ん ●〈MENU〉ボタンを押しなが ⟨◎⟩を回してタブを選び、 タンを離します。

タ†1セットアップ系1



₽カスタム/パーソナル機能



メモリーカード初期化

- 「**ff1 カード初期化**]を選びま
- [**カード1**](CFカード)または [カード2](SDカード)を選び RAW + S
- [OK]を選びます。

タ†2セットアップ系2

▶再生系

カメラ設定初期化

なります。



記録画像関係

L(ラージ)

ピクチャースタイル スタンダー ホワイトバランス AWB

€記録画質

・背面表示パネルを見て、〈◆〉ボタンを押しながら〈○〉を回

イズ	画素数	1枚のサイズ	撮影可能枚数	連続可能枚数		
	約820万	約3.2MB	139	48	H	-
	約640万	約2.6MB	175	59	-	-
	約430万	約1.9MB	229	77] L	c
	約200万	約1.1MB	396	135		ı
	約820万	約7.9MB	47	22		l
L			34	19		ı
M1			36	19		ı
M	1	_	30	10		

ピクチャースタイル

スタイルを選択する **▶**[**☎ピクチャースタイル**]を選びます。 > スタイルを選びます。

画像特性·内容 スタイル

スタイルの任意調整・登録

「**ユーザー設定***] 以外の調整するこ

調整する項目を選び、内容を設 定します。

🖥 スタイルを任意に設定して登録する ときは、[ユーザー設定*]を選びます。

ISO感度

押しながら〈流〉を回します。

[▲ ISO感度拡張] を[入] にすると、 ISO50(L)、ISO3200(H)相当の 設定もできます。

WBホワイトバランス



K 色温度


PC-1~3 付属ソフトウェアからの登録で表示

<**WB**>ボタンを押しながら<◎> を回します。

2800~10000

項目		色温度(約/K)
AWB	オート	3000~7000
*	太陽光	5200
1	日陰	7000
4	くもり、薄暮、夕やけ空	6000
*	白熱電球	3200
200	白色蛍光灯	4000
4	ストロボ使用	6000
₽.	マニュアル	2000~10000

№ マニュアルホワイトバランス



(9枚インデックス表示になります

⟨SELECT⟩ボタンを押しながら⟨○ を回して、撮影した白い画像を選

[OK]を選びます。

<WB>ボタンを押しながら<○> を回して⟨┗┛⟩を選びます。



K 色温度指定


OK キャンセル



【WB〉ボタンを押しながら〈◎】

设定範囲は2800~10000K(100K ステップ)です。

ホワイトバランス補正



<WB>ボタンを押しながら<**い**>オ タンを押します。(〈WB〉ボタンは

〈WB〉ポタンを押しながら〈���〉

寄りの色に補正されます。

段は色温度変換フィルターの5ミ レッドに相当します。

ホワイトバランスブラケティング



--0:0--

E\$45

__0; 0__



ボタンを押します。(〈DISPLAY〉ス

〈 🏥 〉 または〈 🔘 〉 を回します。 **〉** 〈 🏥 〉 でブルー(B) / アンバー(A) 、 (○)でマゼンタ(M)/グリーン(G) 定されます。(B/AとM/G方向は 同時に設定できません

ス、マイナス補正、プラス補正の 順に3枚の画像がメモリーカード に記録されます。



撮影操作

撮影モード

〈MODE〉ボタンを押しながら〈

を回します。 ▶〈‹△◇〉、〈◆◇〉で露出を決めて撮影し

撮影モード	〈盗〉ダイヤル	⟨◎⟩ダイヤル	
P(プログラムAE)	プログラムシフト	露出補正	
Tv (シャッター速度優先)	シャッター速度設定	露出補正	任
Av (絞り優先)	絞り数値設定	露出補正	
M (マニュアル)	シャッター速度設定	絞り数値設定	

AFモード



レンズのフォーカスモードスイッ チを〈AF〉にします。

〈**AF**〉ボタンを押しながら〈*☆*〉〉 を回します。

ONE SHOT (ワンショットAF):

止まっている被写体を撮るとき

AI SERVO (AIサーポAF)

動いている被写体を撮るとき

Fn-17-1 7点AFに領域拡大

.Fn-17-2 7点/13点AFに領域拡大

■ AFフレーム



0000000000



③ 測光モード

0000000

| 〈 📵 🔂 〉 ボタンを押しながら、〈 🕰 〉 を回します。

評価測光:標準測光方式


「•]スポット測光:

] 中央部重点平均測光

中央部に重点を置いて画面全 体を平均的に測光

スポット測光のときは、〈FEL〉ボタ ンでマルチスポット測光ができます。

□ドライブモード



□ L 低速連続撮影:最高約3コマ/秒

□H 高速連続撮影:最高約8

№ セルフタイマー10秒

᠔₂ セルフタイマー2秒

応
⟩スイッチを⟨ON⟩にします。

図露出補]



標準露出指標 露出レベルマークー

● 設定範囲は1/3段ステップ±3段 です。

● 白い被写体を撮るときは+側に 黒い被写体を撮るときは一側に補 正します。

Pa AEB撮影


400/800のAEB撮影を

するときは、ISO400に

設定しておきます。



②マイナス —/ ①標準 \





(AF)と(**⑥[22**)ボタンを同時に排



* AEロック撮影



▶ 露出を合わせたい被写体をファイ ンダーの中央において、(*)ボタ

出値が露出レベルにリアルタイム

で表示されます。

構図を決めて撮影します。

再生操作 DISPLAY SELECT + (1) 画像選択 500 4.0 12-3½ 1 RAW+1 L 1











撮影情報表示



露出補正量

判定用データ付加

消去 プロテクト

一音声メモ

- 記録画質

<u>├</u>─メモリーカード

ーファイルサイズ

ISO感度プラケティング量

ホワイトバランス補正量

ーモノクロ





ブラケティング量